

緊急告知受信機 簡単使い方ガイド

FMうおぬま



ここでは『緊急告知受信機』の使い方をご説明します。

①電池を入れましょう

停電時でも放送が聞けるように背面のカバーを開けて「単3乾電池」を4本入れます。電池の向きに注意して下さい。

単3乾電池は消耗品です。

適宜新品に交換しましょう。



電池の向きに注意

②電源を差し込みましょう

同梱の「ACアダプター」を家庭用コンセントに接続しもう一方の端子をラジオ右側の「DC6V」と書かれたプラグ側に差し込みます。その後、初期設定が開始され4つのLEDランプが約30秒間点滅します。

点滅が終了したら初期設定完了です。

電源オフでも電池を消耗しますので通常は、

ACアダプターを差したままご使用下さい。

(乾電池のみの稼働時間は約4日間です)。



③スイッチを入れましょう

ラジオ上部にある「電源スイッチ」を押すと電源が入り、もう一度押すと電源が切れます。

「音量調整ダイヤル」で音量を調節して下さい。

緊急放送は、自動的に電源が入り放送が流れ、放送終了後、自動的に電源が切れます。

電源スイッチ



音量調整ダイヤル

④ラジオが聞こえるところに置きます

緊急放送をしっかりと受信出来るようにアンテナを伸ばし「受信LEDランプ」が点灯するところにラジオを置きましょう。

※電波が入りにくいときは

別売りのT字型簡易アンテナ等を取り付けることで受信状況が改善されます。



⑤ 緊急信号受信時のラジオ

緊急起動信号を受信したラジオは、自動的に最大音量で緊急放送をお伝えします。

▼ 緊急放送が終了しない場合

自動的に電源が入ったラジオの電源が自動的に切れない場合は、「確認／照明ボタン」を押すと止まります。

確認／照明ボタン



⑥ 緊急放送の録音再生

緊急放送は、自動的に録音され「録音LEDランプ」を点灯させることで緊急放送があったことをお知らせします。

▶ 録音を聞くときは

「電源スイッチ」を押してラジオが聞こえる状態にしてから「再生／停止ボタン」を押すと聞くことができます。

再生を終了するときには、「再生／停止ボタン」をもう一度押して下さい。

再生中は、「録音LEDランプ」は点滅し、再生が終了すると消灯します。

※最新の緊急放送が上書き録音され以前の放送は消去されますので注意して下さい。

録音LEDランプ



再生／停止ボタン

⑦ 照明の操作

停電の場合や「ACアダプター」を抜いたり「照明／確認ボタン」を押すと「照明LEDランプ」が点灯します。

緊急時に避難用の照明ライトとしてご使用になれます。

確認／照明ボタン



照明LEDランプ

毎月1日、お昼の12時30分頃から試験放送を行います。
起動信号により、自動的に電源が入ります（約5分間）。
ご理解とご協力をよろしくお願い致します。
（1日が土日、祝日の場合は翌平日となります）

FMうみゆま



お問い合わせ：025-793-7814