

1. 計画策定

1. 計画策定

- ・長寿命化対策の実施計画を地域内で意見を出し合い決定
- ・自主作業や、効率的な業者への委託方法などを検討



自主施工のポイント

- ・自分たちでできることは何か考え、可能なものは、積極的に取り組みましょう
- ・説明会等で、整備する路線や委託する内容などについて、集落内の合意形成を図りましょう
- ・見積りは、複数業者から徴収し、適切な業者選定を行いましょう
- ・共同活動を業者委託する場合は、一括して委託することも検討しましょう。

2. 準備工

2. 準備工

- ・測量や丁張り作業は、地域内の経験者等の活用により自主施工しやすい作業



自主施工のポイント

- ・準備作業には測量経験者の他、2～3人で作業班を編成
- ・参加者呼びかけは組織代表者や自治会長が積極的に行いましょう
- ・自主施工する場合は、極力「傷害保険」に加入しましょう
- ・保険加入費用は交付金の対象です

3. 仮設工

- ・敷鉄板による運搬路の確保など

【施工業者】

- ・現場への乗入が必要な場合は、仮設敷鉄板を搬入する際に併せて施工してもらいましょう



4. フリューム搬入

- ・工場からの製品を搬入し、現場内に仮置き

【施工業者】

- ・布設作業が行いやすいよう、運搬路の確保や資材置き場を用意しておきましょう



3. 仮設工

4. フリューム搬入

5. 土工

5. 土工

- ・掘削、基面整正、埋戻などの土工事



自主施工のポイント

- ・集落内の重機所有者や操作資格者を活用し、自主施工を検討しましょう

○自主施工のポイント記載箇所は自主施工が可能な作業
○交付金の効率的な活用のため、積極的に自主施工に取り組みましょう
○不明の点は、お気軽にお尋ねください。市町村でも対応可能です

6. 据付工

6. 据付工

- ・フリュームを重機で吊り上げ、据付作業



自主施工のポイント

- ・布設作業は重機1台につき5～6人の作業員が必要で、自主施工も可能です
- ・参加者呼びかけは組織代表者や自治会長が積極的に行いましょう
- ・施工時は全員が必ずヘルメットを着用します(交付金で購入可)
- ・作業にあたっては、重機操作者と入念に打合せし、重機が動いている時はなるべく近づかないなど、安全管理を徹底しましょう。

7. 確認検査

- ・布設作業が計画どおりに実施されたことを延長や高さ、出来ばえ等により確認



自主施工のポイント

- ・延長や高さなどの確認作業で、確認項目は、事前に市町村に相談しましょう。
- ・工事が目的どおりに行われているか集落で確認しましょう。施工業者に委託した場合でも必要です

8. 施設譲与

- ・造成施設を協定に基づいて施設管理者に譲与する手続き



自主施工のポイント

- ・工事関係資料に基づき、速やかに譲与手続きを行いましょう。
- ・標準断面図など工事の完成図面が必要になります。
- ・工事のPR資料を作成し、完成したことを広く集落に周知しましょう。

8. 施設譲与