

緊急告知ラジオ 簡単使い方ガイド

ここでは『緊急告知ラジオ』の使い方をご説明します。

① 電源を差し込みましょう

はじめに、同封の「ACアダプター」を「電源入力」部分に差し込みましょう。

※屋外で使用する場合や、緊急時、避難時、自宅から持ち出す際以外は

必ずACアダプターを差したまま使用するようして下さい。

(アルカリ乾電池のみの稼働時間は4日程度です)



ACアダプター差し込み

② 電池を入れましょう

電源を差したあと背面カバーを開けて、「アルカリ乾電池」を3本入れましょう。

※電池の向きに注意してください。

「アルカリ乾電池」以外入れないでください。

(1年に1回電池の残りを確認してください)



③ スイッチを入れましょう

「電源・音量」のつまみを回すと、カチッと音がしてスイッチがオン・オフになります。つまみで音量の調整ができます。

※電源スイッチを切っても緊急放送は自動的に受信できます。



④ 緊急信号受信時のラジオ

緊急信号を受信したラジオは、
自動的に電源が入ります。
最大音量で緊急放送をお伝えします。

▼緊急放送が終了しない場合

自動的に電源が入ったラジオが
自動的に切れない場合は、
「確認・照明ボタン」を押すと止まります。
(緊急信号を受信した場合、受信ランプが24時間点滅します)



⑤ 照明の操作

「ACアダプター」を抜いたり、
ラジオ右上の「確認・照明ボタン」を押すと
ライトが点灯します。

照明を消す場合は、
「確認・照明ボタン」を押してください。



⑥ ラジオが聞こえるところに置きましょう

緊急信号をしっかりと受信できるように、
アンテナをしっかりと伸ばして、
黄色の「受信ランプ」が
点灯するところに置きましょう。

(電波の入りにくいところでは、
外部アンテナを付けることで、よく受信できるようになります)



H28年1月より、毎月1回お昼の12時30分頃から試験放送を行います。
起動信号により、自動的に電源が入ります。(5分程度)
ご理解とご協力をお願い致します。